



Der Albright-Knoten

Es ist ein Angelknoten um zwei nicht gleich starke Schnüre zu verbinden, z.B. Hauptschnur und Vorfach.




Der Blut-Knoten

Ist weltweit bei Anglern sehr beliebt. Eine hohe Festigkeit zeichnet diesen Angelknoten aus, wobei die Windungen (mind. fünf pro Schnurende) optimal den ruckartigen als auch gleichmäßigen Zug abpuffern. Er ist besonders gut geeignet um monofile Schnüre mit ähnlichem Durchmesser miteinander zu verbinden. Auch als halber Blutknoten an eine vorhandene Schlaufe, wie z.B. einem Vorfach kann er sich als nützlich erweisen.




Der Doppelturle-Knoten

Sicherer Angelknoten für die Montage von Fliegen mit schrägem Öhr.



Der Universalknoten


der Name ist Programm, einfach und universell einsetzbarer Angelknoten!



1. Die Schnur wird durch die Öse/Öhr gesteckt und parallel zur Schnur zurückgeführt.
2. Anschließend ca. 6 Windungen über die doppelte Schnur wickeln und dann durch die Schlaufe stecken.
3. An der Hauptschnur ziehen.
4. Bis der Knoten fest sitzt, fertig!

Der Doppeluniknoten


Dient dem Verbinden von zwei Monofilschnüren.



1. Beide Schnüre parallel zueinander legen.
2. Die erste Schnur um die zweite wickeln und einen Uni Knoten (siehe vorheriger Knoten) anfertigen und 3. festziehen.
4. Mit dem Ende der zweiten Schnur wird ebenfalls ein Uni Knoten gemacht (jeweils ca. 5 Windungen).
5. Die gegenüberliegenden Uni Knoten festziehen.
6. Die überstehenden Schnurenden dicht abschneiden, fertig!

Der Perfectionloop


Die Schlaufe am Vorfach.



1. Eine Schlaufe wird gebildet.
2. Das Schnurende wird nach hinten geführt.
3. Nun das Ende durch die erste Schlaufe durchführen.
4. Eine weitere Schlaufe bilden und das Ende wie gezeigt verknoten.
5. Festziehen und fertig!

Die Springerschleufe


Dient zur Montage einer Springerfliege.



1. Es wird eine ausreichend große Schlaufe gebildet
2. Anschließend die Schnur ca. 5 mal durch die Schlaufe ziehen.
3. Nun wird die Mitte der Schlaufe nach unten gedrückt und durch die Wicklung gesteckt.
4. Die Enden fest ziehen und fertig ist die Schlaufe!

Der Spulenknoten

Er dient zur Befestigung der Schnur auf der Rollenspule.



1. Schnur um die Rollenspule legen.
2. Doppelt verknoten.
3. Zusammenziehen und fertig!